


Inkorten riem:

Benodigheden

- Rolmaat/meetlint
- Stevige schaar
- Platbekschroevendraaier
- Gaatjestang
- (optioneel) (gas)aansteker

Stap 1:

Schroef het 'kapje' met daaraan de gesp bevestigd los van de riem. Bewaar alle onderdelen! Deze heeft u weer nodig.



Stap 2:

Bepaal hoeveel de riem ingekort dient te worden. In het voorbeeld is dit 10 cm.




Stap 3:

Knip de riem met een stevige schaar af op de gewenste lengte. Knip zo recht mogelijk!



Stap 4:

Gebruik het afgeknipte stuk leer als mal om de juiste plek van een nieuw gaatje af te tekenen. Houdt de uiteinden van beide stukken leer gelijk met elkaar.



Stap 5:

Knip met een gaatjestang een gaatje op de in stap 4 afgemeten plek.



Stap 6 (optioneel):

Indien uw riem rondom gestikt is (net als de riem in de gebruikte afbeeldingen) dient u de uiteinden bij het afgeknipte gedeelte met een (gas) aansteker af te branden. Doe dit zowel aan de boven als aan de onderkant van de riem. Dit om te voorkomen dat het stiksel sneller los raakt.



Stap 7:

Bevestig het kapje opnieuw aan de riem.

